


Последовательность монтажа металлопрофиля



При проведении работ запрещается пользоваться инструментами, которые создают динамические воздействия на конструкции. Все работы проводить с наружной стороны здания.

Категорически запрещается складирование материалов на чердачном перекрытии.

Производство работ.

В составе проекта производства работ предусматриваются:

- устройство основания под кровлю;
- монтаж листов профлиста;
- монтаж других комплектующих деталей кровли. Основанием под кровлю из металлочерепицы может служить также металлическая или комбинированная с деревянной обрешетка, выполняемая из прокатного профиля, досок (бруса) или их комбинации.

Очищенную поверхность освобождают от мусора и пыли.

При монтаже профиля следует учитывать один нюанс: лист необходимо располагать так, чтобы край последнего проходил не по впадине, а по вершине. В свою очередь, капиллярные канавки должны выходить на внешнюю грань. Поднятие кровельного материала осуществляется по лагам длинными тросами.

Профнастил укладывается поперечными поясами, причем на первом ряду добавляется припуск в 10-15 см. Полотна закрепляются с помощью кровельных саморезов, где шестигранная головка работает в тандеме с герметизирующей резиновой прокладкой. При вкручивании следует следить за тем, чтобы винт входил строго под прямым углом, без возможных перекосов. Шурупы не будут выделяться, если их цвет будет совпадать с оттенком профнастильных листов. Секции фиксируются на краях полотен, посередине и в местах стыковок. Иначе говоря, на каждый лист уходит 6 саморезов.

Последовательность монтажа металлопрофиля:
Следующие пояса профлистов монтируются с 10-сантиметровым нахлестом. Таким образом, укладка ведется вплоть до самого конька. Таким же способом укладывается и второй скат.

Для перекрытия кровельного конька используется традиционная оцинкованная полоса (с шириной в 40-50 см)
По окончании монтажных работ поверхность крыши очищается от стружки и мусора, царапины и срезы следует тщательно подкрасить, дабы не развилась кромочная коррозия. Через три месяца целесообразно подтянуть саморезы, поскольку крепеж по деревянным деталям может, со временем, ослабеть.

						23-08/2016 КР				АС
						Капитальный ремонт крыши I-го стационарного противотуберкулезного отделения ГБУЗ РК «Ялтинской городской больницы №2». Литера А				
Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата					
						Противотуберкулезного отделение	Стадия	Лист	Листов	
							Р	1	12	
ГИП.		Труфанова					ООО "КРАСНОДАРИНВЕСТПРОЕКТ" г. Ялта 2016г			
Исполнит.		Конищев				Производство работ				